

Instrucțiuni de montaj și utilizare dus solar:

#### INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

1. Alegeți o locație care va primi cât mai multă lumină solară pentru dușul dvs. solar.
2. Montați suportul inferior cu baza de duș(B) pe placa de beton sau baza de lemn cu patru șuruburi, șaibe și piulițe(K). Vă recomandăm utilizarea unei chei.
3. Atașați capul de duș(D) cu garnitura(G) la țeava de extensie(E). 4. Atașați țeava de extensie(E) cu garnitura(F) la deviatorul(L). Atașați deviatorul(L) cu garnitura(F) în filetul suportului superior (A). Reglați această parte numai cu mâinile. Nu utilizați o cheie. Conectați deviatorul(L) și dușul manual(N) prin furtunul de duș(M). Atașați suportul(Q) la suportul superior (A), și apoi puneți dușul de mână(N) pe suport(Q).
4. Puneți O-ring-ul(C) pe suportul inferior(B).
5. Ridicați suportul superior (A) pe suportul inferior (B). Conectați furtunurile.
6. Rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic te conectați cele două suporturi (A+B). Mânerul și capul de duș (D) trebuie să fie orientate în aceeași direcție.
7. Atașați spălătorul de picioare (H) cu garnitura (F) la suportul inferior (B)

#### INSTALAREA INIȚIALĂ A DUȘULUI SOLAR

1. Deschideți mânerul și rotiți-l în poziția „fierbinte”. Acest lucru asigură faptul că nu sunt prinse buzunare de aer în furtunuri în timpul umplerii cu apă.
2. Atașați furtunul de grădină la conectorul pentru furtun (J). Porniți apa pentru a umple dușul solar. Va dura câteva minute pentru a umple dușul solar.
3. Când apa curge din capul de duș (D) închideți mânerul. Acum dușul solar începe să încălzească apa.
4. În funcție de lumina solară disponibilă și de temperatura exterioară, dușul solar va avea nevoie de aproximativ două ore pentru a încălzi complet apa.

5. Temperatura apei din dușul solar poate ajunge până la 60 de grade în timpul soarelui puternic.

**AVERTISMENT:** Pentru a evita scaldarea, acordați atenție să rotiți mânerul în poziția „apă rece” înainte de a utiliza dușul solar. Apoi reglați temperatura dorită.

#### Depozitare:

1. Închideți și deconectați furtunul de grădină.
2. Deschideți mânerul și rotiți-l în poziția „fierbinte” pentru a permite scurgerea apei din furtunuri și din dușul solar( Acest lucru durează aprox. 8-10 minute). Nu întârziți sau nu rotiți mânerul în timpul scurgerii, altfel apa nu se va mai scurge.
3. Rotiți inelul de blocare în sens invers acelor de ceasornic pentru a deșuruba suportul superior (A) din suportul inferior (B). După aceasta, vă rugăm să deconectați conexiunea furtunului. Acum apa se poate scurge din dușul solar.
4. Demontați suportul inferior (B) și turnați apa rămasă afară din dușul solar.
5. Curățați și uscați toate piesele dușului solar.
6. Depozitați toate piesele dușului solar în interior și într-un loc uscat în timpul sezonului de iarnă pentru a preveni degerăturile.

#### ATENȚIE

- Nu utilizați sare sau alte metode anti-îngheț.

- Presiunea recomandată a apei: **maximum 3,5 bari**. În niciun caz dușul solar nu trebuie să funcționeze de o pompă suplimentară sau de alimentare cu apă menajeră.

- Încălzirea apei determină o expansiune a apei. Acest lucru permite apei să iasă cât mai puțin afară din capul dușului.

- La utilizarea inițială a dușului, pentru a scăpa de mirosul de plastic și ulei, vă rugăm să lăsați apa să curgă timp de câteva minute și curățați părțile interioare ale dușului cu apă curgătoare.

