


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI UTILIZARE DUS SOLAR TIP SHOWER GATE



A	B	C
		
x1	x2	x1
D	E	F
		
x1	x2	x8
G	H	I
		
x1	Ø 19 mm x9	Ø 19 mm x1
J	K	L
		
x4	x2	x1
M	N	O
		
Ø 24 mm x1	x2	x2
P	Q	R
		
x2	x2	x40
S	T	U
		
x2	x8	5mm x1
V	W	X
		
4mm x1	x1	10mm x1
Y		
		
8mm x1		

INFORMAȚII GENERALE

Citiți și păstrați instrucțiunile

1. Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte din această poartă solară de duș. Acestea conțin informații importante despre pornire și funcționare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru utilizare ulterioară.

2. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și în special instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza poarta solară de duș.

3. Poarta dușului solar nu este o jucărie. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare sau incorectă. Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate sau recomandate de producător.

4. La prima utilizare a dușului pentru a scăpa de mirosul de plastic și ulei, vă rugăm să lăsați apa să curgă câteva minute și să curățați părțile interioare ale dușului cu apă curgătoare.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Alegeți o locație care să primească cât mai multă lumină solară pentru poarta dușului solar.

2. Așezați baza de duș în ordinea (N-O-O-N) și conectați-le, instalați tijele fixe (P&Q) pe baza de duș cu șuruburile (R), vă recomandăm să folosiți o cheie hexagonală de Ø4mm (V) sau un burghiu electric.

3. Treceți furtunurile (S) prin orificiile tijelor fixe (Q), pe rând, asigurându-vă că cele două furtunuri (S) sunt paralele și nu se încrucișează, treceți-le prin orificiile de la bazele de duș (O) și conectați conductele de conectare (J) cu garniturile (H), strângeți piulițele furtunurilor (S) cu un cadru, astfel încât fundul dușului să fie deschis și răsucit cu fața în sus când ai terminat.

4. Montați rezervoarele de apă (C&D) pe baza de duș cu șaibe și șuruburi (T), este necesară o cheie hexagonală de Ø5 mm (U). Atașați țevile de conectare (J) cu garniturile (H) și strângeți piulițele de pe țevile de conectare (J) cu o cheie cu cap deschis.

5. Strângeți îmbinările (E) de pe partea superioară a celor două rezervoare (C&D) cu o cheie hexagonală de Ø8mm (Y).

6. Atașați spălătorul de picioare (G) cu garnitură (H) și adaptorul (L) cu garnitură (I) la rezervor (C). Apoi atașați capacul de scurgere (M) cu garnitură la rezervor (D).

7. Atașați îmbinările (K) la capul de duș (A) cu o cheie hexagonală de Ø10mm (X), apoi atașați tijele (B) pe ambele părți la capul de duș (A) cu o șurubelniță (W).

8. Atașați cadrul porții asamblat cu o șurubelniță (W) și șuruburi (F) la rezervoarele (C&D) cu îmbinări (E).

UTILIZAREA PORȚII DE DUȘ SOLAR

1. Deschideți mânerul și rotiți-l în poziția „fierbinte”. Acest lucru asigură că nicio pungă de aer nu este prinsă în furtunuri în timpul umplerii cu apă.

2. Conectați un furtun de grădină la adaptorul pentru furtun (L) și la robinetul conductei de apă. Porniți apa pentru a umple rezervoarele. Va dura câteva minute pentru a umple rezervoarele.

Așezați furtunul de grădină într-o poziție în care să nu împiedice pe nimeni.

3. Când apa curge din dușul superior (A), opriți mânerul. Acum rezervoarele încep să încălzească apa.

4. În funcție de lumina soarelui disponibilă și de temperatura exterioară, rezervoarele vor dura aproximativ două ore pentru a încălzi complet apa.

5. Temperatura apei din rezervoare poate ajunge până la 60 de grade în timpul soarelui puternic.

6. Deschideți mânerul dușului. Rotiți mânerul la stânga sau la dreapta pentru a seta temperatura dorită a apei. Utilizați mânerul pentru a controla temperatura și cantitatea apei și bucurați-vă de un duș în apă caldă.

7. După duș, închideți mânerul dușului. Închideți robinetul conductei de apă. Dușul este terminat.

AVERTISMENT: Uneori, din dușul superior curge puțină apă, chiar dacă mânerul dușului este închis. Acest lucru se datorează vindecării apei calde din rezervor și nu este un defect.

Depozitare

1. Opriti și deconectați furtunul de grădină.

2. Deschideți mânerul dușului și rotiți-l în poziția „fierbinte” și deșurubați capacul de scurgere (M) pentru a evacua apa din rezervor. Nu opriți și nu întoarceți mânerul dușului în timpul scurgerii, altfel apa nu se va scurge.

3. Dezasamblați cadrul porții de la cele două rezervoare (C&D), apoi scoateți cele două rezervoare de la baza de duș. Goliți apa rămasă din rezervoare și înșurubați capacul de scurgere (M).

4. Scoateți șuruburile (R) și furtunurile (S) de la baza de duș.

5. Curățați produsul numai cu un detergent standard pentru baie, apă curată de la robinet și o cârpă fără scame. Agenții de curățare agresivi pot deteriora produsul. Uscați produsul cu o cârpă fără scame.

6. După curățare și uscare temeinică, depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de îngheț (= +5 °C).

AVERTIZARE!

1. RISC DE SUFOCARE!

☞ Prinderea capului în folie de ambalare sau înghițirea altor materiale de ambalare poate duce la moarte prin sufocare. Asigurați-vă că copiii și mental persoanele cu deficiențe nu se joacă cu materialul de ambalare.

2. RISC DE DAUNE!

☞ Nu deschideți ambalajul cu obiecte ascuțite sau ascuțite, cum ar fi tăietoare.

UTILIZARE GREȘITĂ!

Nu utilizați niciodată produsul ca un cadru de câțărât sau ca un stâlp pentru suspendarea cablurilor de spălat sau a hamacelor.

Presiunea recomandată a apei: maximum 3,5 bari. În niciun caz produsul nu trebuie să fie alimentat de o pompă suplimentară sau de apă menajeră

☞ Nu utilizați sare sau alte metode anti-îngheț.

4. RISC DE OPĂRIRE!

☞ Pentru a evita opărirea, acordați atenție să rotiți mânerul în poziția de apă „rece” înainte de a utiliza dușul solar. Apoi reglați temperatura dorită.

☞ Nu lăsați niciodată copiii și persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse (de exemplu, persoane aflate sub influența alcoolului) nesupravegheate în apropierea produsului.

5. RISC DE INFECTIE!

☞ Bacteriile se pot înmulți în rezervor dacă produsul nu este utilizat pentru perioade mai lungi. Goliți produsul înainte și după perioade mai lungi de neutilizare. Nu beți apa din produs.