

**CASARIA®**

**FOIȘOR ROTUND TOSCANA**

## **INSTRUCȚIUNI:**

**Important:** Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. Dezambalați toate componentele setului și așezați-le pe suprafața superioară a cutiei sau pe o altă suprafață curată. Astfel, veți proteja noul dvs. produs. Aveți grijă să nu zgâriați podeaua atunci când lucrați cu unelte. Acest produs trebuie utilizat doar pe o suprafață solidă și uniformă de sprijin. Păstrați piesele mici departe de copii. Datorită dimensiunilor produsului, vă recomandăm să îl asamblați în locul în care urmează să fie utilizat ulterior. Asamblați produsul cu cel puțin 2 persoane pentru a evita deteriorările. Atunci când acoperiți partea superioară cu materialul textil, este necesar să procedați în direcția acelor de ceasornic. Dacă nu acoperiți cele două laturi opuse mai întâi, aceasta poate crește tensiunea în material și

poate provoca daune pentru care nu putem asuma garanția. În caz de ploaie, trebuie să evitați formarea de "buzunare de apă". Găurile preinstalate formează un sistem de drenaj. Pentru o potrivire corectă a materialului textil, formarea de "buzunare de apă" este exclusă. Dacă acoperișul este prea lejer, poate să se formeze un sac de apă care va duce la daune ireversibile. Vă rugăm să procedați cu grijă, deoarece pot cauza daune prin strângerea excesivă. Când sunteți gata să construiți, asigurați-vă că aveți toate uneltele necesare la îndemână și că aveți suficient spațiu și un loc curat și uscat pentru asamblare. Păstrați copiii

departe în timpul construcției. **Atenție! Risc de accidentare!** Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este asamblat complet, așa cum este prezentat în ilustrație. Asigurați-vă că toate picioarele au contact cu solul și că produsul dvs. este așezat în siguranță și stabil pe sol. În caz contrar, pot apărea riscuri. Verificați dacă toate șuruburile și bolturile sunt bine strânse și controlați-le în intervale regulate. Utilizați o burete și apă caldă cu săpun pentru curățare. Nu utilizați curățători pe bază de solvenți sau detergenți, cum ar fi agentul de înălbire, deoarece pot deteriora produsul. Doar pentru uz casnic și nu pentru uz comercial. **INSTRUCȚIUNI LUCRURI DE FĂCUT NU FACETI** Nu utilizați unelte electrice pentru a asambla acest produs. Produsul este destinat doar utilizării private și nu pentru scopuri comerciale! Cortul nu va oferi protecție împotriva furtunilor, vântului, zăpezii sau înghețului. În cazul unei situații meteorologice nefavorabile, trebuie să îndepărtați imediat materialul textil pentru a evita daunele asupra persoanelor și materialelor. Cortul este rezistent la apă, nu este impermeabil. Obiectele aflate sub cort trebuie să fie protejate împotriva apei. Aici nu putem asuma nicio responsabilitate pentru eventualele daune! Nu strângeți prea tare șuruburile și bolturile. Strângeți toate șuruburile atunci când produsul este complet asamblat. Vă rugăm să utilizați, dacă este necesar, o scară adecvată. Nu utilizați produsul când lipsesc piese, sunt deteriorate sau uzate. Nu utilizați niciodată curățători chimici sau agenți abrazivi. Recomandăm depozitarea produselor într-un loc uscat și sigur în perioadele de îngheț și pe timp de iarnă. **Eliminare:** Odată ce produsul ajunge la sfârșitul vieții sale, vă rugăm să dispuneți de materialele reciclabile valoroase pentru reciclare corectă. Dacă nu sunteți siguri cum să procedați corect, vă rugăm să contactați centrele locale de eliminare sau reciclare pentru sfaturi.



PARTEA	NO.	BUC	ÎN CARTON
	CO-1	6	1
	CO-2	6	1
	CO-3	6	1
	CO-4	6	1
	CO-8	6	1
	CO-9	6	1
	CO-10	6	1
	CO-11	6	1
	CO-13	3	1
	CO-15	6	1



PARTEA	NO.	BUC	ÎN CARTON
 M6*50mm	CO-16	12	1
 M6*45mm	CO-17	6	1
 M6*30mm	CO-18	12	1
 M6*25mm	CO-19	8	1
	CO-20	51	1
	CO-21	51	1
	CO-22	51	1
	CO-23	2	1
	CO-27	6	1
	CO-28	18	1
	CO-29	6	1



PARTEA	NO.	BUC	ÎN CARTON
	CO-30	36	1
M6*35mm	CO-31	1	1
M6*15mm	CO-32	12	1
	CO-33	6	1
	CO-5	6	2
	CO-6	1	2
	CO-7	1	2
	CO-12	1	2
	CO-14	6	2
	CO-24	1	2
	CO-25	1	2
	CO-26	6	2











