


Încălzitor cu ventilator WDH-BGP09 (9 kW)



Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă veți bucura la maximum de acest produs, iată câteva sfaturi suplimentare:

Informații relevante pentru consumul de energie:

Acest produs este potrivit doar pentru încăperi bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

În caz de probleme:

Sperăm că unitatea vă satisface așteptările! Dacă, în ciuda celei mai mari griji, există vreodată motive de reclamație, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte preocupați de satisfacția dumneavoastră și am dori să clarificăm orice neînțelegere.

În timpul primei operațiuni:

Deoarece elementele de încălzire sunt acoperite din fabrică cu o peliculă fină de ulei din motive de protecție, veți observa un ușor miros de ars și, eventual, și fum în timpul primei porniri. Acest lucru este destul de normal la început și este cauzat de faptul că pelicula de ulei este acum arsă de elementele de încălzire în timpul funcționării.


Instrucțiuni importante de siguranță:

- Folosiți doar tensiunea recomandată pentru funcționarea unității!
- Încălzitorul nu este potrivit pentru utilizare în exterior sau în alte medii umede!
- Vă rugăm să rețineți că încălzitorul se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării, așadar păstrați în permanență o distanță suficientă de obiectele inflamabile sau ușor combustibile!
- Nu așezați încălzitorul direct lângă o priză!
- Nu utilizați un temporizator sau un comutator automat de pornire/oprire împreună cu acest încălzitor!
- Nu utilizați niciodată încălzitorul pe suprafețe în mișcare, obiecte sau vehicule! Există riscul ca încălzitorul să se răstoarne.
- Se recomandă utilizarea unei surse de alimentare separate (priză) doar pentru alimentarea încălzitorului. (Vă rugăm să nu utilizați mai multe prize pentru a acționa încălzitorul)!
- În plus, vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare este întotdeauna pozat la o distanță suficientă de sursa de căldură.
- Supravegheați încălzitorul atunci când copiii se află în apropierea aparatului!
- Atenție la electricitate, nu călcați niciodată în aparat și nu introduceți obiecte în el! Nu vă apropiați niciodată de ștecher sau priză cu mâinile ude!
- Nu atingeți niciodată încălzitorul sau cablurile de alimentare cu mâinile ude!
- Nu așezați niciun obiect pe încălzitor!
- Nu blocați admisia și/sau evacuarea aerului din unitate și asigurați suficient spațiu liber în jurul unității!
- Asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer a unității, altfel acest lucru poate duce la o reducere a performanței și, în cel mai rău caz, la supraîncălzire și/sau incendiu!
- Numai personalului calificat sau electricienilor este permis să deschidă unitatea!
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în sau pe unitate!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este complet desfăcut înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este curat și corect conectat la priză înainte de a utiliza aparatul!
- Asigurați-vă că substanțele foarte inflamabile (de exemplu, gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea unității!
- Dacă cablul de conectare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său de service post-vânzare sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea pentru o perioadă lungă de timp, opriți-o și deconectați ștecherul de la rețea!

Vă rugăm să opriți imediat unitatea și să o deconectați de la rețeaua electrică dacă vi se pare că există o problemă!!! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și nu încercați să reparați unitatea singur!!!

Exemplu: Ventilatorul nu funcționează în timpul funcționării, observați scântei sau siguranța s-a ars.

Descrierea panoului de control:




1. Buton de reglare a forței de operare

2. Selector de control al termostatlui

Instrucțiuni de utilizare:


1. Punere în funcțiune

1.1. Aveți nevoie de un cablu de alimentare adecvat (16A) pentru conectare. Unitatea este livrată cu un cablu de conectare, inclusiv ștecher (lungime aprox. 115 cm). Un cablu de conectare mai lung nu este inclus în livrare. Dacă aveți nevoie de un cablu mai lung, vă rugăm să utilizați un cablu de conectare cu următoarele specificații:



- (1) Conexiune de alimentare cu cinci poli 380V/415V (50/60Hz, 16A)
- (2) Cablu de alimentare cu cinci fire H07RN-F (5G2.5 mm²)
- (3) Ștecher cu cinci poli 380V/415V (50/60Hz, 16A)

1.2. Conectați corect cablul de alimentare la încălzitor. Pentru a face acest lucru, deschideți clapeta de protecție a conexiunii de alimentare cu cinci poli (vezi ilustrația de mai jos). Acum conectați capătul ștecherului cablului de alimentare la mufa prevăzută în acest scop de pe încălzitor. Este important ca conexiunea de alimentare să fie fixată ferm în mufa de conectare. În cele din urmă, conectați corect ștecherul la o priză.



1.3. Selectați unitatea de putere dorită cu ajutorul tastelor funcționare putere buton de reglare (butonul din stânga).

0

= Oprit



= Funcționarea ventilatorului



= Nivelul 1 (putere de funcționare redusă cu putere de încălzire de 4,5 kW)



= Nivelul 2 (putere mare de funcționare cu putere de încălzire de 9 kW)

1.4. Acum setați punctul de oprire dorit al temperaturii (0 ~ 85° C) cu ajutorul reglajului continuu termostat. Rotiți butonul de control (butonul din dreapta). Cel mai bine este să faceți acest lucru după cum urmează: Rotiți butonul termostatului la cea mai ridicată temperatură (MAX.) și lăsați încălzitorul să funcționeze până când se atinge valoarea dorită a temperaturii. Acum rotiți (reglați) butonul în jos, spre minim, până când funcția de încălzire se oprește automat. Acum lăsați butonul de control (termostatul) în această poziție și, ori de câte ori se face mai frig în cameră, tija de încălzire începe automat să încălzească, iar când temperatura setată este atinsă din nou, tija de încălzire se oprește din nou automat!

Nota: Ventilatorul încălzitorului nu este controlat de termostat. Dacă se atinge temperatura țintă selectată, elementul de încălzire se oprește automat, dar ventilatorul continuă să funcționeze!

2. Opriți

Pentru a opri unitatea, rotiți butonul fără trepte buton de control al termostatului (butonul din dreapta) la minim (MIN) și lăsați unitatea să funcționeze în modul ventilator timp de aproximativ 5 minute pentru a se răci. După aceea, rotiți și butonul buton de reglare a forței de operare la „0” pentru a opri complet unitatea.

3. Curățare și depozitare

Deconectați întotdeauna încălzitorul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța!

3.1. Curățarea carcasei:


- Folosiți o lavetă moale și umedă pentru a curăța exteriorul carcasei.
- Folosiți doar agenți de curățare blânzi pentru a curăța încălzitorul și nu agenți de curățare agresivi, aceștia pot deteriora aparatul!
- Vă rugăm să vă asigurați că nu pătrunde apă în încălzitor niciodată!

3.2. Depozitare:

- Vă recomandăm să reîmpachetați unitatea în cutia sa originală pentru depozitare.
- Depozitați încălzitorul într-un loc/spațiu uscat și suficient ventilat.

4. Alte instrucțiuni de utilizare

- 4.1. Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare!
- 4.2. Nu utilizați insecticide, spray cu ulei, spray cu vopsea etc. în apropierea încălzitorului. Acest lucru poate provoca deteriorarea unității sau chiar incendiu sau explozie!
- 4.3. Nu așezați aparatul pe teren în pantă sau neuniform!
- 4.4. Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de perete pentru a evita supraîncălzirea aparatului.
- 4.5. Pentru o funcționare eficientă și economică a încălzirii, vă rugăm să închideți toate ușile și ferestrele din camera în care se află încălzitorul!



Date tehnice

Denumirea modelului:	WDH-BGP09
Voltaj:	400V ~ 50Hz
Consum maxim de energie:	9 kW
Conexiune:	16 A
Etape de încălzire:	2 (1 = 4,5 kW, 2 = 9 kW) Reglare
Termostat:	continuă (0 ~ 85 °C) Aprox. 872
Debit de aer:	m ³ /h
Putere termică nominală:	9,0 kW
Putere termică minimă:	4,5 kW
Putere termică maximă: Consum	9,0 kW
auxiliar de energie elmax: Consum	N / A
auxiliar de energie elmin: Consum	N / A
auxiliar de energie elSB: Tip de	N / A
control al temperaturii:	Cu termostat mecanic
Clasa de protecție:	IP24
Dimensiuni (Î/L/A):	430 x 300 x 390 mm
Greutate:	9,7 kg

Pot exista abateri ale datelor tehnice!

Alte

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere garanției legale, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legile țării dumneavoastră, dar de cel puțin 1 an (în Germania 2 ani pentru persoanele fizice). Garanția începe să curgă de la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă doar defectele datorate unor vicii de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un serviciu de asistență pentru clienți autorizat. Pentru a face o reclamație în garanție, vă rugăm să atașați bonul fiscal original (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzură normală
- Utilizări necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau utilizarea de accesorii neaprobate.
- Daune cauzate de influențe externe, utilizarea forței sau a obiectelor străine
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu conectarea la o tensiune de rețea greșită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare.
- Unități complet sau parțial demontate

Conformitate:

Încălzitorul electric a fost testat și/sau componente ale acestuia au fost fabricate conform următoarelor standarde (de siguranță):

Testat de TÜV Rheinland „GS” și, bineînțeles, cu conformitate CE (LVD + EMC).

Siguranță testată conform: EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 EN
60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EK1 527-12 Rev. 2

Conformitate CE (LVD) testată conform: EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 EN
60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13
EN 62233:2008

Conformitate CE (EMC) testată conform: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN IEC 61000-3-2:2019+A1

Eliminarea corectă a acestui produs:



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Echipamentele uzate conțin materiale reciclabile valoroase care trebuie reciclate și nu trebuie să dăuneze mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să eliminați aparatele vechi prin sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul pentru eliminare la locul de unde l-ați achiziționat. Aceștia vor recicla apoi aparatul.

Îți doresc multă plăcere cu acest aparat.

Your Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!

[illegible]