



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ






Notă:

1. Strângeți șuruburile doar 50% înainte de a le fixa complet; se recomandă utilizarea unei chei imbus în locul unei bormașini electrice.
2. Așezați produsul pe o suprafață plană pentru ajustare și asigurați-vă că rămâne stabil.
3. Strângeți treptat toate șuruburile folosind unelte adecvate.
4. Dacă șuruburile nu se aliniază cu orificiile în timpul asamblării, slăbiți toate celelalte șuruburi până la 50% și continuați procesul de asamblare.
5. Dacă produsul nu este stabil, slăbiți toate șuruburile, ajustați-l pe o suprafață plană și apoi strângeți din nou toate șuruburile.
6. **Notă:** Dacă unul sau mai multe șuruburi sunt strânse complet în timpul asamblării, este posibil ca celelalte să nu se alinieze cu orificiile. În plus, toate orificiile sunt concepute a fi ușor mai mari pentru a permite ajustarea poziției șuruburilor.


Listă piese și elemente de fixare

A




Rama banchetei din stânga (1pc)

B




Rama banchetei din dreapta (1pc)

C




Rama scaunului de colț (1pc)

D




Rama banchetei din stânga (1pc)

E




Rama banchetei din dreapta (1pc)

F




Cadru spătar lung de colț (1pc)

G




Cadru spătar scurt de colț (1pc)

H




Cadru față stânga banchetă (1pc)

I




Cadru față dreapta banchetă (1pc)

J




Cadru față de colț (1 buc.)

K




Cadru lateral dreapta/stânga colțar (3 buc.)

L




Maner cadru stanga (1pc)

M




Maner cadru stanga (1pc)

N



















Cadru blat masă (1pc)

O





Cadru picior masă (2 buc.)






Listă piese și elemente de fixare

P  Cadru lateral masă (2 buc.)	Q  Cadru de sus (2pcs)	T  Cadru Frontal (4pcs)	
U  Cadru lateral (4pcs)	R  Perna bancheta (2pcs)	S  Perna bachata spate (5pcs)	
V  Perna mica scaun (1pc)	X  Blat Masa (2pcs)	Y  Perna mica scaun (1pc)	
1  Bolt M6 x 15 mm (8 pcs)	2  Bolt M6 x 35 mm (51 pcs)	3  Bolt M6 x 45 mm (26 pcs)	
4  Bolt M6 x 30 mm (20 pcs)	5  Bolt M6 x 70 mm (2 pcs)	6  Plastic Feet (20 pcs)	7  AllenKey M4 (2pcs)










WF 301547












WF 301548



WF 301549




WF 301550



Componente



Pasul 1 (Asamblare bancheta stanga)

Conectați cadrul scaunului stânga banchetă (A) și cadrul spătarului stânga banchetă (D) cu șurubul (3).





STEP 2

Conectați partea de la PASUL 1 și cadrul stâng al bancului (L) cu șuruburile (3), (5)





PASUL 3

Conectați partea de la PASUL 2 și cadrul lateral al băncii (K) cu șurubul (2)




PASUL 4


Conectați partea de la PASUL 3 și fixați cadrul frontal stânga (H) cu șurubul (2)



Pasul 5
Conectați partea de la PASUL 4 și picioarele din plastic (6) cu șurubul (4)





PASUL 6
Puneți perna de bancă (R), perna lungă de spate (S) pentru a completa banca





Pasul 7 (asamblarea banchetei din dreapta)

Conectați cadrul scaunului din dreapta băncii (B) și cadrul spătarului din stânga băncii (E) cu șurubul (3)




Pasul 8

Conectați partea de la PASUL 7 și cadrul drept al bancului (M) cu șuruburile (3), (5)




Pasul 9

Conectați partea de la PASUL 8 și cadrul lateral al băncii (K) cu șurubul (2)




Pasul 10

Conectați partea de la PASUL 9 și fixați cadrul frontal drept (I) cu șurubul (2)




Pasul 11

Conectați partea de la PASUL 10 și picioarele din plastic (6) cu șurubul (4)





Pasul 12

Puneți perna de bancă (R) și perna lungă de spate (S) pentru a completa banca





Pasul 13 (Scaunului de colț)

Conectați cadrul scaunului de colț (C) și cadrul spatelui scurt de colț (G) cu șurubul (3)





PASUL 14

Conectați partea de la PASUL 13 și colțul cadrului spate lung (F) cu șurubul (3)





Pasul 15

Conectați partea de la PASUL 14 și rama laterală de colț (K) cu șurubul (2)




Pasul 16

Conectați partea de la PASUL 15 și cadrul frontal de colț (J) cu șurubul (2)




Pasul 17

Conectați partea de la PASUL 16 și picioarele din plastic (6) cu șurubul (4)




Pasul 18

Puneți perna scaunului de colț (Y), perna lungă pentru spate (S) și perna scurtă pentru spate (V) pentru completați colțul




Pasul 19 (Asamblare taburet)

Conectați cadrul superior al mesei (Q) și cadrul frontal al taburetului (T) cu șuruburi (2)





Pasul 20

Conectați partea de la PASUL 19 și cadrul lateral al taburetului (U) cu șurubul (2)





Pasul 21

Conectați partea de la PASUL 20 și picioarele din plastic (6) cu șurubul (4)





Pasul 22

Puneți perna taburetului (X) pentru a completa taburetul



Pasul 23 (Asamblare Masa)

Conectați cadrul de sus al mesei (N) și cadrul picioarelor mesei (O) cu șurubul (1)



Pasul 24

Conectați partea de la PASUL 23 și partea laterală a mesei Cadru (P) cu șurubul (3)

