


Încălzitor radiant WDH-12HL



Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă veți bucura din plin de acest produs, iată câteva sfaturi suplimentare:


În caz de probleme:

Sperăm că unitatea corespunde așteptărilor dumneavoastră! Dacă, în ciuda celei mai mari atenții posibile, ar trebui să existe vreodată un motiv de plângere, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte preocupați de satisfacția dumneavoastră și am dori să clarificăm orice neînțelegere.

Instrucțiuni de siguranță importante:

- Vă rugăm să rețineți că radiatorul poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării, așa că păstrați o distanță suficientă în permanență. În special departe de obiecte inflamabile sau ușor inflamabile!
- Nu amplasați/montați radiatorul direct lângă o priză de curent !
- Nu folosiți niciodată radiatorul pe suprafețe, obiecte sau vehicule în mișcare ! Există riscul ca radiatorul cu radiatoare să se răstoarne.
- Se recomandă să folosiți propria sursă de alimentare (priză) pentru a alimenta încălzitorul radiant. (Vă rugăm să nu folosiți prize multiple pentru funcționarea încălzitorului radiant).
În plus, vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare este întotdeauna așezat la o distanță suficientă față de sursa de căldură.
- Supravegheați încălzitorul radiant atunci când copiii se află în apropierea aparatului !
- Ar trebui să se acorde o atenție deosebită în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Atenție la electricitate, nu intrați niciodată în aparat și nu introduceți obiecte în aparat !
- Nu așezați niciun obiect pe sau direct în fața radiatorului !
- Nu folosiți aparatul de încălzire dacă a căzut !
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare !
- Vă rugăm să asigurați un spațiu suficient de mare în jurul unității !
- Numai personalul calificat sau electricienii au voie să deschidă aparatul !
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeala în aparat !
- Încălzitorul radiant nu trebuie să fie utilizat în imediata apropiere a căzilor de baie, a lavoarelor sau a piscinelor !
- Utilizați numai tensiunea recomandată pentru funcționarea aparatului !
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfășurat (dezlegat) înainte de a-l conecta la priză !
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat curat și corect la priză înainte de a utiliza aparatul !
- Nu vă apropiați niciodată de ștecher sau de priză cu mâinile ude !
- Nu reparați singur cablurile defecte sau deteriorate ale aparatului, pentru că ați putea suferi un șoc electric sever !
- Asigurați-vă că în apropierea aparatului nu se află niciodată substanțe foarte inflamabile (de exemplu, gaze/uleiuri etc.) !
- Asigurați-vă că zona de pe și din jurul aparatului rămâne în permanență liberă de praf, pânze de păianjen și alte murdării similare pentru a preveni aprinderea accidentală (incendiu) !
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici dacă acestea sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi camera în mod independent, cu excepția cazului în care este supravegheat în permanență.
- În cazul în care cablul de conectare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către serviciul post-vânzare al acestuia sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.


- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze, să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere la aparat.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
 - Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul și trebuie să fie informați despre acest lucru.
 - Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
 - Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
 - Dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și scoateți-l din priză !
-
- Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de perete și față de obiecte, cum ar fi perdelele. În funcție de material, vă recomandăm să păstrați o distanță minimă de cel puțin 1,0 metru!



Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să îl deconectați de la rețeaua electrică/alimentarea cu energie electrică dacă ceva pare a fi în neregulă !!!! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și să nu încercați să reparați singur unitatea !!!

Exemplu: Siguranța de casă a sărit în timpul funcționării radiatorului.


Descrierea pieselor aparatului:




Instrucțiuni de asamblare:

1. Fixarea mânerului de transport

- 1.1. Luați cele două șuruburi furnizate (M6, 12 mm) și folosiți-le pentru a înșuruba mânerul de transport la unitate. Consultați următoarea imagine:



- 1.2. Nu este necesară nicio altă asamblare. Încălzitorul dumneavoastră radiant este acum complet operațional.



Instrucțiuni de utilizare:

2. Punerea în funcțiune

- 2.1. Introduceți corect ștecherul de rețea în priză.
- 2.2. Butonul de reglare se află în partea superioară a aparatului. Cu ajutorul acestuia puteți porni încălzitorul radiant în următoarele setări:

- Nivelul 1 (putere de încălzire de 600 de wați)



- Nivelul 2 (putere de încălzire de 1.200 de wați)



- Nivelul 1 (putere de încălzire de 600 de wați) incl. rotație de 180°.



- Nivelul 2 (putere de încălzire de 1.200 de wați) incl. rotire la 180°.



- Oprit (OFF)

3. Curățenie și depozitare

Vă rugăm să deconectați întotdeauna mai întâi ștecherul de la rețeaua electrică și să lăsați radiatorul să se răcească complet înainte de a efectua orice activitate de curățare a aparatului dumneavoastră !

3.1. Curățarea carcasei și a reflectorului parabolic:

- Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța exteriorul carcasei.
- Folosiți numai agenți de curățare blânzi pentru a vă curăța radiatorul.
- De asemenea, asigurați-vă că nu se folosesc agenți de curățare agresivi, deoarece aceștia pot deteriora aparatul !


- Vă rugăm să vă asigurați că în niciun moment nu pătrunde apă în interiorul radiatorului dumneavoastră !

3.2. Depozitare:

- Vă recomandăm să reambalați unitatea în cutia sa originală pentru depozitare.
- Depozitați radiatorul într-un loc/spațiu uscat și suficient de aerisit.

Alte instrucțiuni de utilizare importante

- 4.1. Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare !
- 4.2. Nu folosiți repelent de insecte, spray de ulei, spray de vopsea etc. în apropierea încălzitorului. Acest lucru poate provoca deteriorarea unității sau chiar un incendiu !
- 4.3. Nu așezați aparatul pe un teren înclinat sau denivelat !
- 4.4. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu trece niciodată prin fața încălzitorului radiant sau că acesta nu este înfășurat în jurul elementului de încălzire.
- 4.5. Nu folosiți încălzitorul radiant cu un temporizator sau un control similar. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau chiar la incendiu.
- 4.6. Deși radiatorul este protejat împotriva stropilor de apă (IP54), nu-l utilizați în cazul dușurilor de ploaie și/sau în alte condiții de umezeală !
- 4.7. Păstrați întotdeauna reflectorul din spatele tubului de încălzire curat sau fără praf. În caz contrar, acest lucru poate duce la o pierdere de putere a încălzitorului radiant!
- 4.8. La pornirea operațiunii de încălzire, pe tubul de încălzire pot apărea pete întunecate pentru o perioadă scurtă de timp. Acest lucru este normal și nu reprezintă o funcționare defectuoasă sau o afectare a performanței de încălzire.



Date tehnice

Denumirea modelului:	WDH-12HL
Tensiune:	220V - 240V / 50Hz
Max. Consumul de energie:	1.200 W
Dimensiuni (H/W/D):	600 x 300 x 300 x 300 mm
Impermeabilizare:	IP54
Greutate:	5,3 kg

Este posibil să existe abateri în datele tehnice!

Altele

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere pretențiilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legislația țării dumneavoastră, dar de cel puțin 1 an (în Germania, 2 ani pentru persoane fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă numai defectele care se datorează unor defecte de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un serviciu de asistență tehnică autorizat. Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm să anexați chitanța de vânzare originală (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzură normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate.
- Deteriorări datorate influențelor externe, utilizării forței sau corpurilor străine

- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu, conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare.
- Unități complet sau parțial dezmembrate

Conformitate:

Încălzitorul radiant a fost testat și el însuși și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Testat de Dekra "GS" și, bineînțeles, în conformitate cu CE (LVD + EMC).

Siguranță aprobată în conformitate cu: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
+A15:2021
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK

Conformitate CE (LVD) testată în conformitate cu: EN 60335-
1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
+A15 :2021
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020
EN 62233:2008

Conformitate CE (EMC) testată în conformitate cu: EN IEC
55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Eliminarea corectă a acestui produs:



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul înconjurător sau sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să vă debarasați de aparatele vechi prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul pentru eliminare la locul unde l-ați achiziționat. Aceștia vor recicla apoi aparatul.

Vă doresc multă plăcere cu acest aparat.

Ihre Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur !