




Difuzor de aromă WDH-AD31



Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă veți bucura din plin de acest produs, iată câteva sfaturi suplimentare:

În caz de probleme

Sperăm că unitatea corespunde așteptărilor dumneavoastră! Dacă, în ciuda celei mai mari

atenții posibile, ar trebui să existe vreodată un motiv de plângere, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte preocupați de satisfacția dumneavoastră și am dori să clarificăm orice neînțelegere.

Prima fermă

În momentul în care unitatea interioară intră în contact cu apa pentru prima dată, este posibil ca la început să se simtă un miros ușor "alterat". Totuși, acesta dispare după un timp foarte scurt (1-2 zile).

Pentru a umple difuzorul de aromă, folosiți numai apă limpede și curată (sau distilată) la o temperatură mai mică de 40°C.

Descriere funcțională


Difuzorul de aromă cu ultrasunete WDH-AD31 utilizează o oscilație ultrasonică de înaltă frecvență de

2,4 MHz pentru a atomiza amestecul apă-aromă în cele mai mici particule de vapori de apă de aprox. 1-5 µm (miimi de milimetru) !!! Un sistem de ventilatoare asigură apoi că acești vapori de apă ultrafini sunt eliberați uniform în aerul din încăpere.

Instrucțiuni importante de siguranță


- Utilizați numai tensiunea recomandată pentru funcționarea difuzorului de aromă !
- Supravegheați difuzorul de aromă atunci când copiii se află în apropierea aparatului !
- Atenție la electricitate, nu intrați niciodată în aparat și nu introduceți obiecte în aparat !
- Difuzorul de aromă este destinat exclusiv utilizării în interior!
- Nu blocați orificiul de evacuare a vaporilor de apă și asigurați un spațiu liber suficient pe și în jurul aparatului !
- Numai personalul calificat sau electricienii au voie să deschidă aparatul !
- Asigurați-vă că nu ajunge umezeala la instalația electrică a aparatului !
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfășurat (dezlegat) înainte de a-l conecta la priză !
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat curat și corect la priză înainte de a utiliza aparatul !
- Nu vă apropiați niciodată de ștecher sau de priză cu mâinile ude !
- Nu reparați singur cablurile defecte sau deteriorate ale aparatului, pentru că ați putea suferi un șoc electric sever !
- Dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și scoateți-l din priză !
- Nu porniți aparatul fără apă în rezervorul de aromă !
- Utilizarea la temperaturi de îngheț poate cauza deteriorarea sau defectarea difuzorului de aromă !

- Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare !
- Nu folosiți repelenți pentru insecte, spray-uri de ulei, spray-uri de vopsea etc. în apropierea difuzorului de aromă. Acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului sau chiar un incendiu !
- Nu așezați aparatul pe un teren înclinat sau denivelat !
- Vă rugăm să nu expuneți ștecherul și priza la umezeală și aburi direcți. Folosiți lungimea cablului aparatului astfel încât ștecherul de rețea și priza să nu se afle direct lângă difuzorul de aromă !
- Pentru o aromatizare eficientă a unei singure încăperi, vă recomandăm să închideți toate ușile și ferestrele !
- Întotdeauna instalați și transportați aparatul în poziția corectă și verticală !
- Opriți complet difuzorul de aromă atunci când umpleți și curățați!



Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să îl deconectați de la rețeaua electrică/alimentarea cu energie electrică dacă ceva pare a fi în neregulă !!!! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și să nu încercați să reparați singur unitatea !!!

Descrierea dispozitivului



A) ieșire de abur sau de aromă

B) Capac

C) Alimentarea cu aer

D) Rezervor de aromă

E) Locuințe

F) Butonul Lumânare

) Buton de iluminare (LED)

) Butonul de putere de operare

I) Buton de abur

J) Priza de aer

K) Priză de rețea Conexiune

L) Atomizor cu ultrasunete

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de utilizare

Scoateți cu grijă difuzorul Aroma Diffuser din cutia de ambalaj și îndepărtați toate ambalajele de protecție. Așezați Aroma Diffuser pe o suprafață fermă și plană, care să asigure spațiu suficient pentru aparat și pentru utilizator.

2. Punerea în funcțiune

2.1 Deschideți capacul difuzorului de aromă și umpleți rezervorul de aromă cu apă curată și limpede. Apoi adăugați câteva picături din aroma dorită.

Recomandăm o cantitate maximă de 0,1 ml - 0,15 ml de ulei de aromă la 100 ml de apă în rezervorul de aromă !

În plus, vă recomandăm să folosiți întotdeauna numai ulei esențial 100% !

Note:

- Folosiți întotdeauna numai apă cu o temperatură sub 40°C !
- Folosiți întotdeauna apă fiartă și apoi răcită. Apa distilată este, de asemenea, excelentă pentru a preveni calcifierea aparatului dumneavoastră. evitați !
- Umpleți rezervorul de aromă numai până la cantitatea maximă specificată (300 ml), folosind paharul de măsurare furnizat !

2.2. Conectați mai întâi ștecherul de rețea la aparat și apoi conectați ștecherul de rețea la o priză. Porniți aparatul prin apăsarea butonului MIST. Aparatul pornește cu un debit ridicat de aromă (30 ml/h). De asemenea, puteți activa o ieșire de aromă mai mică (20 ml/h) apăsând butonul HIGH/LOW. Folosiți apoi butonul MIST pentru a seta durata de funcționare dorită.

Apăsați butonul MIST de 1 dată: =Unitatea funcționează timp de 60

de minute Apăsați butonul MIST de 2 ori: =Unitatea

funcționează timp de 120 de minute Apăsați butonul MIST de 3 ori:

=Unitatea funcționează timp de 180

de minute

Apăsați butonul MIST de 4 ori: =Unitatea funcționează în modul continuu (ON)*

Apăsați butonul MIST de 5 ori: Unitatea se oprește

Țineți apăsat butonul MIST: =Unitatea se oprește

*Aparatul funcționează până la epuizarea apei din rezervorul de aromă și apoi se oprește complet.

2.3. Puteți activa iluminarea LED încorporată cu ajutorul tastei CANDLE sau al tastei COLOR.

Apăsați butonul CANDLE (Lumânare) de 1 dată: =activarea pâlpâirii lumânării LED-ului.

Apăsați butonul CANDLE de două ori: = LED-ul aprinde fără să pâlpâie în

aspectul lumânăriiApăsați butonul CANDLE de 3 ori: Iluminarea lumânării cu LED se oprește

Țineți apăsat butonul CANDLE: =Lumina cu lumânare LED se stinge.

Apăsați butonul COLOR de 1 dată pentru a activa iluminarea cu schimbare de culoare. LED-ul își schimbă culorile și se produce o schimbare continuă a culorilor.

Apăsați butonul COLOR de mai multe ori dacă doriți să setați o anumită culoare a iluminării LED. Puteți alege între 7 culori diferite cu luminozitate diferită.

Apăsați și mențineți apăsat butonul COLOR pentru a opri iluminarea LED-ului colorat.

3. Curățenie și depozitare

3.1 Pregătirea pentru curățare

- Vă rugăm să opriți mai întâi aparatul și să deconectați ștecherul de la rețea înainte de a curăța difuzorul de aromă.
- Îndepărtați capacul difuzorului de aromă și goliți complet aparatul de orice apă reziduală.

3.2 Curățarea carcasei și a zonei umede

- Folosiți numai detergenți blânzi pentru a vă curăța difuzorul de aromă.
- Clătiți cu grijă rezervorul de aromă și ștergeți partea exterioară cu o cârpă umedă.
- Acum curățați cu grijă unitatea rotundă albă cu ultrasunete cu vapori de apă din partea inferioară a rezervorului de aromă al aparatului.
- Curățați aparatul după 5 sau 6 utilizări sau după 3-5 zile.
- Curățați aparatul de fiecare dată înainte de a utiliza un nou ulei aromatic !

Note: În cazul apei dure (apa de la robinet conține prea mult calciu și magneziu), pot apărea depuneri de calcar în difuzorul de aromă și în special în zona unității de vapori de apă, iar acestea pot duce la afectarea funcționării. Prin urmare, vă recomandăm să folosiți

- Curățați unitatea cu ultrasunete cu vapori de apă în fiecare săptămână.
- Schimbați regulat apa din rezervorul de aromă pentru a o menține proaspătă.

Curățați evaporatorul după cum urmează:

- a.) Adăugați 5-10 picături dintr-un agent de curățare adecvat (de exemplu, Dimanin A*, *disponibil în orice farmacie**) pe suprafața vaporizatorului sau, de asemenea, în restul zonei inferioare a rezervorului de aromă și așteptați câteva minute.
- b.) Apoi, ștergeți cu grijă cu un burete moale orice fulg de murdărie (calcar) de pe suprafețe.

Notă: Nu curățați niciodată vaporizatorul cu obiecte din metal sau cu materiale contondente ! Acest lucru ar deteriora vaporizatorul.

- c.) În cele din urmă, clătiți bine vaporizatorul / rezervorul de aromă cu apă curată.

3.3 Depozitare

- Îndepărtați toată apa, curățați bine aparatul și uscați-l bine dacă nu aveți de gând să utilizați difuzorul de aromă pentru o perioadă lungă de timp. (Lăsați aparatul să se usuce complet și vă rugăm să îndepărtați toate reziduurile de apă și ulei).
- Vă recomandăm să depozitați unitatea uscată și curățată în cutia originală atunci când nu o utilizați.

Date tehnice

Numele modelului:	WDH-AD31
Tensiune:	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
Max. Consumul de energie:	12 W / 24 V
Producția de aromă:	10 - 30 ml/h
Capacitatea rezervorului de aromă:	Aprox. 300 ml
Clasa de protecție electrică:	III
Dimensiune (H/W/D):	240 x 158 x 158 x 158 mm
Greutate:	0,5 kg

Pentru datele tehnice, sunt rezervate abaterile !!!

Depanare

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Unitatea nu pornește	Nu există sursă de alimentare	Verificați fișa de alimentare
Aparatul nu poate fi pornit după curățare	După curățare, ștecherul de rețea nu a fost fixat corect	Fixați toate părțile aparatului și ștecherul de rețea strâns și îngrijit
Miros anormal	Dispozitiv nou	Deschideți capacul și lăsați rezervorul de aromă într-un loc răcoros. timp de aprox. 12 ore.
	Apă murdară sau apă veche în rezervorul de aromă	Curățați rezervorul de aromă și apoi umpleți-l cu apă proaspătă și curată.
Emisie de abur prea mică	Unitatea, evaporatorul sau rezervorul de aromă este calcificat	Curățați toate componentele, inclusiv unitatea de abur de apă
	Apa este contaminată sau a stat prea mult timp în rezervorul de arome	Curățați rezervorul de aromă și apoi umpleți-l cu apă proaspătă.
Zgomote anormale	Apa din rezervorul de aromă se apropie de sfârșit	Umpleți rezervorul de aromă
	Unitatea se află pe un teren neuniform	Asigurați-vă că difuzorul de aromă stă bine fixat
Praful alb se depune în apropierea unității	Apă de var	Folosiți apă moale (distilată) pentru a umple aparatul !

Altele

Declarația de garanție

Fără a aduce atingere pretențiilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legislația țării dumneavoastră, dar de cel puțin 1 an (în Germania, 2 ani pentru persoane fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final. Garanția acoperă numai defectele care se datorează unor defecte de material sau de fabricație. Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un serviciu clienți autorizat. Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm să anexați chitanța de vânzare originală (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzură normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate.
- Deteriorări datorate influențelor externe, utilizării forței sau obiectelor străine
- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu, conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare.
- Unități complet sau parțial dezmembrate

Conformitate

Difuzorul de aromă a fost testat și el însuși și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Bineînțeles, în conformitate cu CE (EMC + LVD).

Conformitate CE (EMC) testată în conformitate cu: EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3-3:2013

CE (LVD) Conformitate testată în conformitate cu: EN 60335-2-98:2003:A1:2005+A2:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

Eliminarea corectă a acestui produs



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul înconjurător sau sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor.

Vă rugăm să eliminați

Prin urmare, aruncați aparatele vechi prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate sau trimiteți aparatul la locul de unde l-ați cumpărat pentru eliminare. Aceștia vor recicla apoi aparatul.

Vă doresc multă plăcere cu acest aparat.

Your Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur !